

GE
Security

CS1750

Guida Introduzione Prodotto



Informazioni Prodotto

Descrizione Prodotto:	Lettore di prossimità per le centrali della serie Comfort.
Codice Prodotto:	CS1750
Introduzione Prodotto:	Lettore di prossimità per le centrali della serie Comfort da utilizzarsi esclusivamente con i tag TAG1750 o le tessere CS1780. Tre modalità di funzionamento. Led di segnalazione presenza rete, area pronta all'inserimento, area inserita, allarme incendio più 8 led di segnalazione stato di 8 ingressi. Predisposto per l'installazione sulle scatole 503. Per la sua programmazione è necessaria la tastiera CS5500 di versione 4 o superiore.
Disponibilità Prodotto:	Il prodotto è disponibile per la vendita.
Documenti Aggiuntivi:	I seguenti documenti possono essere scaricati dal sito www.gesecurity.it : Guida rapida CS1750 Leaflet CS1750 Leaflet TAG1750 Firmware aggiornamento CS5500 v.4.05

Descrizione Funzioni

Caratteristiche principali

Il CS1750 e' la combinazione tra un lettore di prossimita' e la tastiera LED. E' stato progettato per essere utilizzato in combinazione con le centrali antintrusione della serie Comfort.

Il suo design elegante permette di posizionarlo praticamente ovunque all'interno di un abitazione ed e' possibile scegliere tra un'installazione superficiale oppure ad incasso. Infatti è stato progettato per l'installazione diretta sulle scatole 503 anche con una soluzione a basso profilo (senza l'utilizzo della sua base).

Segnalazioni

Il lettore dispone di quattro led indicanti lo stato di inserito dell'area, lo stato di pronto all'inserimento dell'area, l'allarme incendio e la presenza della rete elettrica.



Dispone inoltre di 8 led indicanti lo stato di allarme, manomissione ed esclusione di un gruppo di 8 ingressi consecutivi. Tramite il buzzer incorporato il lettore fornisce gli avvisi acustici allo stesso modo di una tastiera.

Collegamenti

Il lettore CS1750 si collega al bus delle centrali della serie Comfort. Dispone di un'uscita relè a scambio completo e di un ingresso per un eventuale pulsante di richiesta uscita.



Programmazione e funzionamento

Il CS1750 dispone di tre modalità di funzionamento che si attivano semplicemente avvicinando un tag al lettore ed allontanandolo dopo aver ascoltato 1, 2 o 3 beep del cicalino. Tramite queste tre funzioni è possibile inserire totalmente o parzialmente o disinserire un'area del sistema, attivare la sua uscita interna, un'uscita della centrale o della scheda CS507 o attivare dei moduli X-10. Per la programmazione del lettore di prossimità CS1750 è necessaria la tastiera CS5500 di versione 4 o superiore.

TAG1750 e tessere CS1780

Il CS1750 deve essere utilizzato esclusivamente con i tag TAG1750 oppure con le tessere CS1780.

